MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Radiador De Aceite Crena

Por favor lea y conserve estas instrucciones.

No manejar el radiador boca abajo mientras este en funcionamiento.

MONTAJE:

Saque el radiador y todos los componentes del embalaje.

1. Coloque el radiador boca abajo.
2. Coloque la base de ensamblaje Apriételo.
3. Coloque el radiador en su posición normal.



DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES:



1. Elementos rellenos de aceite
2. Asa
3. Termostato
4. Indicador de luz
5. Base

MANUAL DE USO:

Coloque el radiador en el suelo a una distancia de al menos 90 cm de la pared o cualquier otro objeto como muebles, cortinas o plantas.

(Asegúrese de que la corriente utilizada corresponde a la indicada en la pegatina del artículo)

Con el control del termostato en la posición "O" y los interruptores ON/OFF en la posición OFF, enchufe el radiador a la corriente principal.

UTILIZACIÓN:

1. La temperatura de la habitación puede ser regulada mediante el termostato. Simplemente gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj para incrementar el calor y en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la temperatura, hasta alcanzar la temperatura deseada.
2. Encienda el radiador.
3. Los indicadores de encendido lucirán cuando estén activados.
4. No cubra el radiador en ningún caso durante su uso. Hay riesgo de fuego si el radiador está cubierto.
5. Una vez terminada la utilización del aparato, apague los botones de encendido, y coloque el termostato en la posición " O " y desconéctelo de la corriente.

LIMPIEZA DEL RADIADOR:

1. Siempre desconecte el radiador de la corriente antes de limpiarlo.
2. Limpie la parte exterior del radiador con un trapo húmedo y después sáquelo con un trapo seco.
3. No utilizar ceras o barnices porque podrían reaccionar con el radiador y causar decoloración.

GUARDANDO SU RADIADOR:

1. Conserve el embalaje para guardarlo después de su uso.
2. Limpie el radiador según las anteriores instrucciones.
3. Quite la base de ensamblaje.
4. Coloque el radiador y el ensamblaje en el embalaje original, y guárdelo en lugar fresco y seco.
5. Protejalo del polvo.

IMPORTANTE:

1. Por favor, lea las instrucciones atentamente antes de su uso y guárdelas para futuras referencias.
2. Siempre desconecte el radiador de la corriente principal cuando no vaya a usarlo y mientras lo esté limpiando.
3. NO deje el radiador encendido desatendido.
4. Nunca cubra el radiador para evitar fuegos.
5. Coloque el radiador a una distancia de al menos 90 cm de cualquier material combustible como muebles, cortinas, sabanas o papeles.
6. Mantenga el radiador limpio. No permita que entren objetos en el ventilador, porque puede causar shock eléctrico, fuego, o dañar el radiador.
7. Vigile atentamente cuando se utilice cerca de niños.
8. Nunca permitir que el cable toque superficies húmedas o calientes, ni que se retuerza o esté al alcance de los niños.
9. No usar en el exterior..
10. No colocar encima de un gas caliente o de un quemador eléctrico.
11. No usar nunca el artículo con un cable dañado o enchufarlo una vez que el radiador haya funcionado mal anteriormente.
12. Nunca intente abrir ninguna parte o desmantelar los controles. No será posible hacerse responsable si estas instrucciones han

sido ignoradas.

13. No utilizar el artículo para otro uso diferente del habitual.
14. Sólo para uso interior. Cualquier reparación que tenga que ser realizada al radiador será efectuada por un agente autorizado.
15. Articulo no destinado para su uso por niños o personas discapacitadas sin supervisión.
16. Los niños pequeños deberán ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el artículo.
17. Si se daña el cable, debe ser reemplazado por el fabricante o por su agente autorizado.
18. NO utilizar este radiador en las inmediaciones de baños, duchas o piscinas.
19. Este radiador está lleno de una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que requieren abrir el contenedor de aceite solo deben ser realizadas por el fabricante o su agente autorizado quien debe ser contactado en caso de un escape de aceite.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
DO NOT TURN RADIATORS UPSIDE-DOWN DURING OPERATION

ASSEMBLY



Remove the heater and all the accessories from the carton.

1. Turn the heater upside down.
2. Position the base assemble between the end fins.
3. Turn the heater the right way up.

PARTS DESCRIPTION



1. Oil filled fins
2. Handle
3. Thermostat control
4. Indicator light
5. Base

OPERATING YOUR OIL-FILLED HEATER

Place the heater on the floor at least 90cm away from the wall and any other objects such as furniture, Curtains or plants.
(Make sure the power supply used corresponds to the one on the rating label)
With the thermostat control switch in the "O" position and the power setting switches in the "OFF" Position; plug the heater into the main power supply.

OPERATION

1. Room temperature can be adjusted using the thermostat. Simply turn the thermostat knob clockwise, to increase the heat, and anti-clockwise to decrease the temperature, until you reach the desired temperature.
2. Switch the heater.
3. The power switch lights up when activated.
4. Turning the thermostat control clockwise will increase the "set" temperature.
5. Turning the thermostat anti-clockwise will decrease the "set" temperature.
6. Do not cover the heater at any time during operation. There is a risk of fire if the heater is covered.
7. Once you have finished using your heater. Turn the power switches off, and the thermostat control switch to the "0"positions.,and unplug from the mains supply.

CLEANING YOUR OIL-FILLED HEATER

1. Always disconnect the heater from the mains supply before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp cloth and buff with a dry cloth.
3. DO NOT use waxes or polishes as these may react with the heater and cause discoloration.

STORING YOUR OIL-FILLED HEATER

1. Save the box for off season storage.
2. Clean the heater following the cleaning instructions above.
3. Remove the base assemblies.
4. Place the heater assemblies in the original box, and store in a cool and dry place.
5. If you choose to store your heater fully assembled be sure to cover it to protect it from dust.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read the instructions carefully before use and save them for future reference.
2. Always disconnect the heater from the main supply when not in use and when cleaning.
3. Do not leave the heater "ON" unattended.
4. Never cover the heater as this may lead to risk of fire.
5. Keep the heaters a distance of at least 90cm from any combustible material, such as furniture, curtains, bedding clothes or papers.
6. Keep the heater clean. Do rot allow objects to enter the ventilation, as this may cause electric shock, fire or damage the heater.
7. Close supervision is required when any appliance is used near or by children.
8. Never allow the cord to touch wet or hot surfaces, become twisted or be within the reach of children.
9. Do not use outdoors.

10. Do not place on or near a hot gas or electric burner.
11. Never use the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance has malfunctioned or been damaged in any way.
12. Never attempt to open any part or dismantle the controls. Responsibility for failure cannot be accepted if these instructions have been ignored.
13. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
14. This appliance is intended for household use only.
15. Regulations concerning the disposal of the oil when scraping the appliance have to be followed.
16. Any repairs that need to be done to the heater must be referred to an authorized service agent only.
17. The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
18. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
20. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
21. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
22. This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leakage. Regulations concerning the disposal of the oil when scrapping the appliance has to be followed.

Por favor, leia e guarde estas instruções.
Não manuseie o radiador de cabeça para baixo.

MONTAGEM:



Remover o radiador e todos os componentes da embalagem.
1 Ligue o radiador de cabeça para baixo.
2 Coloque o base os elementos finais.
Apretelo.
5 Coloque o radiador na sua posição normal.

Descrição das partes:



1. elementos Oil-filled
2. Alça
3. Termóstato
4. Indicador do luz
5. base

OPERAÇÂO

Coloque o aquecedor no chão a uma distância de pelo menos 90 cm da parede ou outros objetos, como móveis, cortinas e plantas. (Certifique-se que a corrente usada corresponde à indicada na etiqueta do artigo)
Com o termostato regulado para "O" e interruptores ON / OFF OFF, ligue o aquecedor para o mainstream.

USO:

1. A temperatura ambiente pode ser regulada por termostato. Basta girar o termostato no sentido horário para aumentar o calor e no horário oposto ao baixar a temperatura atingir a temperatura desejada.
2. Ligue o aquecedor.
3. indicadores vão olhar quando estão ligados.
4. Não cubra o radiador em qualquer caso, durante o uso. Risco de incêndio se o aquecedor é coberto.
5. Uma vez que o uso do dispositivo., Desligar o botão de ignição e definir o termostato na posição "O" e desligar a energia.

Limpar o radiador:

1. Desconecte da tomada antes da limpeza do radiador.
2.Limpe a parte externa do radiador com um pano úmido e depois seque com um pano seco.
3. Não usar cera ou verniz, porque eles poderiam reagir com o radiador e causar a descoloração.

ARMAZENAMIENTO

1 Mantenha a embalagem para o armazenamento após o uso.
2 Limpeza do radiador de acordo com as instruções acima.
3 Remova a base .
4 Coloque o radiador na embalagem original e armazenar em local seco e fresco.
5.Protegê-lo de poeira.

IMPORTANTE:

1. Por favor, leia atentamente as instruções antes de usar e mantê-las para referência futura.
2. sempre desconecte o radiador do mainstream, quando não em uso e durante a limpeza.
3. não deixar o aquecedor ligado sem vigilância.
4. Nunca, cubra o aquecedor para evitar incêndios.
5.Coloque o aquecedor a uma distância de pelo menos 90 centímetros de quaisquer materiais combustíveis, tais como móveis, cortinas, lençóis ou papéis.
6. Manter o radiador limpo. Não deixe objectos para entrar no fã, que podem causar choque elétrico, incêndio ou danos ao radiador.
7. supervisionados de perto quando usado perto de crianças.
8. Não permita que o fio de contacto com superfícies quentes ou úmidos, ou torcer ou acessíveis às crianças.
9. sem a utilização no exterior ..
10. lugar no top de um gás ou elétrico do queimador.
11. Nunca use um fio ou plugue danificado uma vez que o mau funcionamento do aquecedor anterior.
12. nunca tente desmontar qualquer parte ou controles. Não será capaz de assumir a responsabilidade se as instruções foram ignorados.
13. artigo não use para qualquer outro uso que o habitual.
14. uso interno. Qualquer reparo que tem que ser feito para o radiador será completado por um agente autorizado.
15. o artigo não destinados ao uso por crianças ou pessoas

doentes sem supervisão.
16. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o item.
17. o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente autorizado.
18. NÃO use este aquecedor na proximidade de banheiras, chuveiros ou piscinas.
19. Este radiador é preenchido com uma quantidade precisa de óleo especial. Reparos que requerem a abertura do óleo deve ser feita apenas pelo fabricante ou pelo seu mandatário, que deve ser contactado em caso de vazamento de petróleo.